

ENTRETIEN PIERRE NATURELLE



IMPERMO
ACADEMY



Scannez et commencez tout de suite.
C'est parti. Et on y va ensemble.

MATÉRIEL

- ◆ Tilestone Multi-Nettoyant
- ◆ Tilestone Entretien Pierre Naturelle
- ◆ Stop Tache
- ◆ Seau
- ◆ Raclette
- ◆ Serpillère
- ◆ Brosse à récurer

1 ELIMINER LE VOILE DE CIMENT **00:11**

Le premier nettoyage s'effectuera avec Tilestone Multi-Nettoyant, une semaine après les travaux de jointoiment. Appliquez celui-ci de non-dilué jusqu'à dilué avec de l'eau selon un rapport 1:4, en fonction du degré de salissure. Étalez le produit avec une brosse à récurer et laissez agir pendant +/- 10-20 minutes, ne le laissez pas sécher, ajoutez éventuellement un peu d'eau. Frottez vigoureusement, puis raclez et essuyez.

Pour l'entretien régulier, utilisez Tilestone Produit d'entretien pour pierre naturelle. Ajoutez toujours ce produit à l'eau de nettoyage. Un trait (+/- 20 à 40 ml pour 8 litres d'eau) suffira. Nettoyez le sol avec une serpillière ou un mop humide à mouillé. Ne rincez pas la surface à l'eau claire. Laissez le sol sécher totalement avant de le fouler.

2 PROTECTION ANTI-TACHE **00:30**

Un mois plus tard, vous pourrez protéger la pierre naturelle pour la première fois avec un produit de protection anti-tache. Si vous n'avez jamais utilisé ce produit auparavant, traitez d'abord une surface d'essai. Accessoires appropriés: chiffon, brosse ou éponge. Les surfaces à traiter devront être totalement sèches, propres et exemptes de taches.

Pour les grandes surfaces: procédez par sections d'environ 10 à 15 m². Appliquez généreusement jusqu'à ce que la surface soit humide. Laissez le produit agir pendant 15 minutes.

Ré-éalez le produit excédentaire et éliminez les flaques et taches. Sur les matériaux très absorbants ou dans les endroits très secs, il pourra s'avérer nécessaire d'ajouter du produit.

Éliminez tous les résidus de produit dans les 30 minutes avec un chiffon sec.

Pour les grandes surfaces, éliminez l'excédent de produit avec une raclette et repassez à la machine (tampon blanc ou peau de mouton).

Important: Le produit liquide doit pénétrer dans la surface. Ne laissez pas le produit sécher à la surface.

3 ATTENTION

Les surfaces non-absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées. Protégez le verre, la céramique et les surfaces sensibles aux solvants (vernis, bois, etc.) des éclaboussures.

Foulez les surfaces traitées et encore humides uniquement avec des surchaussures propres.

Vous pourrez nettoyer les accessoires utilisés avec un diluant.

Température de pose: la température des surfaces à traiter doit se situer entre 10 et 25°C. Réglez le chauffage par le sol à basse température ou coupez-le.

Temps de séchage: la surface sera sèche et praticable – avec précaution – après environ 2 heures. Elle sera totalement sèche et opérationnelle après 24 heures. Pendant ce temps, n'utilisez pas de ventouses pour le transport, ne couvrez pas la surface, absorbez immédiatement les liquides.

L'action complète du produit d'imprégnation sera atteinte après 5 jours.

Pour le nettoyage annuel, utilisez à nouveau Tilestone Multi-Nettoyant. Pour ce faire, suivez les mêmes étapes que celles décrites ci-dessus.

Installer vos plinthes ?

Regardez ici
notre vidéo
DIY !



Poser votre pierre naturelle ?

Regardez ici
notre vidéo
DIY !

