

# PLACER LES PLINTHES EN CÉRAMIQUE



**IMPERMO**  
ACADEMY



Scannez et commencez tout de suite.  
C'est parti. Et on y va ensemble.

## MATÉRIEL

- ◆ Colle à carrelage (Tilestone Ultra Grijs)
- ◆ Peigne(s) à colle (10 mm)
- ◆ Plinthes en céramique
- ◆ Enduit de jointoiment
- ◆ Spatule pour joints
- ◆ Éponge
- ◆ Pistolet à mastic
- ◆ Ruban adhésif
- ◆ Silicone
- ◆ Spatule à calfeutrer

### **1** PLACER LES PLINTHES EN CÉRAMIQUE 00:09

Plaçons maintenant les plinthes en céramique. Commencez par couper la bande de chape qui dépasse à l'aide d'un cutter. Pour éviter que les plinthes ne touchent les carreaux, glissez de petites cales sous celles-ci. Cette ouverture sera remplie de silicone ultérieurement. Appliquez la même colle à carrelage au dos des plinthes, en utilisant le côté dentelé du peigne à colle.

