

# POSER ET JOINTOYER LE PARQUET EN CÉRAMIQUE



**IMPERMO**  
ACADEMY



Scannez et commencez tout de suite.  
C'est parti. Et on y va ensemble.

## MATÉRIEL

- ◆ Primaire (Tilestone Primer All-In-One)
- ◆ Colle à carrelage (Tilestone Ultra Grijs)
- ◆ Peigne(s) à colle (12 mm)
- ◆ Twister Screws système de nivellement
- ◆ Twister Nut système de nivellement
- ◆ Plinthes en céramique
- ◆ Enduit de jointoiment
- ◆ Spatule pour joints
- ◆ Combiclean (Tilestone Combiclean)
- ◆ Mastic-colle
- ◆ Pistolet à mastic
- ◆ Ruban adhésif
- ◆ Silicone
- ◆ Spatule à calfeutrer

## **1** PRÉPARER

Laissez la chape reposer pendant 28 jours.

Appliquez le primaire avec un rouleau à peinture. Temps de séchage: 1 à 3h.

## **2 COLLER 00:26**

Pour poser des carreaux céramiques, utilisez la colle Tilestone Ultra Gris en mélangeant celle-ci avec la quantité d'eau du robinet prescrite. Laissez reposer la colle quelques minutes, puis mélangez une deuxième fois.

Procédez toujours à un double encollage: tant sur la chape qu'au dos des carreaux. Pour étaler la colle sur la chape, utilisez le côté dentelé du peigne à colle, ici un peigne de 12 mm. Faites attention au positionnement du peigne à colle, inclinez-le de préférence à 60°. Pour étaler la colle au dos des carreaux, utilisez le côté plat du peigne.

Ensuite, posez les carreaux dans la colle et comprimez-les via un petit mouvement de va-et-vient.

## **3 POSER LE SYSTÈME DE NIVELLEMENT 00:52**

Pour faciliter la pose à plat des carreaux, utilisez le système de nivellement Tilestone. Celui-ci servira également de croisillons, ce qui s'avère pratique.

Retirez une bande de colle à carrelage le long du carreau au moyen de la truelle. Veillez cependant à ne pas retirer trop de colle, max. 1 cm. Cela permettra d'éviter que la colle à carrelage ne remonte via les joints et rende ensuite le système de nivellement plus difficile à retirer.

Glissez les clips sous le carreau via un mouvement pivotant.

Enduisez ensuite une nouvelle bande de chape pour le carreau suivant, placez celui-ci dans la colle et comprimez-le avec un léger mouvement de va-et-vient.

Vous pouvez maintenant glisser les cales dans les clips et les serrer avec la pince.

## **4 RETIRER LE SYSTÈME DE NIVELLEMENT 01:21**

Le système de nivellement pourra déjà être retiré après avoir laissé durcir le tout pendant 24 heures. La colle n'aura pas encore complètement durci. Ce ne sera le cas qu'après 7 jours environ, en fonction des conditions.

Pour retirer le système de nivellement, utilisez de préférence un marteau en caoutchouc blanc, qui laissera moins de traces.

Tapotez toujours dans l'axe du joint afin que le clip se casse correctement.

Les cales pourront éventuellement être réutilisées.

## 5 PLACER LES PLINTHES EN CÉRAMIQUE 01:28

Plaçons maintenant les plinthes en céramique. Commencez par couper la bande de chape qui dépasse à l'aide d'un cutter. Pour éviter que les plinthes ne touchent les carreaux, glissez de petites cales sous celles-ci. Cette ouverture sera remplie de silicone ultérieurement. Appliquez la même colle à carrelage au dos des plinthes, en utilisant le côté dentelé du peigne à colle.

## 6 JOINTOYER 01:57

Procédons maintenant au jointoiment. Pour ce faire, utilisez un enduit de jointoiment flexible amélioré, lié au ciment et précoloré. Il suffira de mélanger la quantité d'eau correcte prescrite.

Utilisez un seau propre. Versez la moitié de l'eau de gâchage dans le seau, puis la poudre. Mélangez avec une visseuse sans fil réglée sur le régime le plus lent puis versez progressivement le reste de l'eau de gâchage. Laissez l'enduit de jointoiment reposer pendant quelques minutes, puis mélangez une seconde fois.

Appliquez l'enduit de jointoiment à l'aide d'une truelle et d'une spatule pour joints dure. Pour jointoyer les carreaux rectifiés à bords vieillis, il sera plus facile d'utiliser une spatule pour joints dure.

Jointoyez les carreaux sur toute la hauteur du joint afin que le vieillissement soit visible.

## 7 NETTOYER 02:24

Contrôlez le temps de séchage. Une fois que l'enduit de jointoiment ne colle plus aux doigts, vous pourrez commencer à nettoyer le carrelage avec précaution.

À cet effet, utilisez notre Tilestone Combiclean pour tordre facilement l'éponge.

Pour détacher l'enduit de jointoiment, procédez par mouvements circulaires, mais terminez toujours en diagonale avec une éponge propre et tordue. N'appuyez jamais trop fort sur l'éponge, sinon vous risquez de broser les joints.

## Entretien votre parquet en céramique ?

Regardez ici  
notre vidéo  
DIY !

