

ONDERHOUD NATUURSTEEN



IMPERMO
ACADEMY



Scan en ga meteen aan de slag.
Hier gaan we. Samen.

WAT HEB JE NODIG?

- ◆ Tilestone Vuilverwijderaar
- ◆ Tilestone Onderhoudsreiniger voor natuursteen
- ◆ Vlekstop
- ◆ Emmer
- ◆ Dweil
- ◆ Aftrekker
- ◆ Schrobborstel

1 VERWIJDER DE CEMENTSLUIER **00:11**

De eerste reiniging gebeurt 1 week na het invoegen met de Tilestone Vuilverwijderaar. Naargelang de vervuiling hanteer verdeling 1:4 (water en Tilestone Vuilverwijderaar). Verdeel met een schrobborstel en laat ongeveer 10 tot 20 minuten inwerken. Laat niet opdrogen maar voeg eventueel wat water toe. Krachtig schrobben en dan met een aftrekker wissen en afnemen.

Voor een regelmatig onderhoud gebruik de Tilestone Onderhoudsreiniger voor natuursteen. Voeg het product toe aan water, een kleine hoeveelheid (ca. 20-40ml op 8 liter water) volstaat. De vloer met een dweil of mop natvochtig wissen en laat de vloer volledig opdrogen alvorens te belopen. Naspoelen met zuiver water is niet nodig.

2 BESCHERM MET VLEKSTOP **00:33**

Een maand later mag je de natuursteen voor het eerst met een Vlekstop beschermen. Als je dit product niet eerder hebt gebruikt, behandel dan eerst een proefvlakje. Gebruik hiervoor een doek, kwast of spons. Het te behandelen oppervlak moet geheel droog, schoon en vlek vrij zijn.

Voor grotere oppervlakken: werk in delen van ca. 10-15m². Breng de Vlekstop ruim aan tot het oppervlak vochtig is. Laat het product gedurende 15 minuten inwerken.

Herverdeel het overtollige product en verwijder plasjes en vegen. Op sterk absorberend materiaal of op droge stukken kan het nodig zijn om nog extra product toe te voegen.

Verwijder alle product resten binnen de 30 minuten met een droge doek.

Op grotere oppervlakken kan je het teveel aan product met een wisser verwijderen en vervolgens met een machine (witte pad of lamsvacht) nawrijven.

Belangrijk: Het vloeibare product moet in het oppervlak dringen. Laat het product niet op het oppervlak opdrogen.

3 LET OP

Niet zuigende of vochtige oppervlakken kunnen niet worden geïmpregneerd. Bescherm glas, keramiek en oplosmiddelgevoelige oppervlakken (lakken, hout e.d.) tegen spatten.

Betreed behandelde, nog vochtige oppervlakken alleen met schone overschoenen.

Gebruikt gereedschap kan met een verdunning gereinigd worden.

Verwerkingstemperatuur: De temperatuur van de te behandelen oppervlakken moet tussen de 10°C en 25°C liggen. Zet vloerverwarming op een lage stand of schakel deze uit.

Droogtijd: na ca. 2 uur mag je het oppervlak voorzichtig betreden. Na 24 uur is het volledig opgedroogd en werkzaam. Gedurende die tijd geen zuignappen voor het transport gebruiken, niet afdekken en vloeistoffen onmiddellijk opnemen.

De volledige werking van het impregneermiddel wordt bereikt na 5 dagen.

Voor een jaarlijkse schoonmaak gebruiken we opnieuw de Tilestone Vuilverwijderaar. Volg hiervoor dezelfde stappen zoals hierboven beschreven.

Je plinten zelf plaatsen?

Bekijk hier
onze DIY-
video!



Je natuursteen zelf plaatsen?

Bekijk hier
onze DIY-
video!

