

PLACER ET JOINTOYER LES CARREAUX DE LA SALLE DE BAINS



Scannez et commencez tout de suite.
C'est parti. Et on y va ensemble.

MATÉRIEL

- ◆ Colle à carrelage (Tilestone Ultra Grijs)
- ◆ Peigne(s) à colle (12 mm)
- ◆ Système de nivellement (Tilestone Level System)
- ◆ Clips (Tilestone Level System Clips)
- ◆ Cales (Tilestone Level System Calles)
- ◆ Croisillons
- ◆ Cales pour joints
- ◆ Enduit de jointoiment
- ◆ Spatule pour joints
- ◆ Combiclean (Tilestone Combi Clean Voegkit Epoxy)
- ◆ Silicone
- ◆ Pistolet à silicone
- ◆ Plinthes
- ◆ Epoxy Cleaner
- ◆ Tilestone Produit d'entretien pour céramique
- ◆ Tilestone Nettoyant Intensif

1

COLLER DES CARREAUX DE SOL EN CÉRAMIQUE 00:19

Pour poser des carreaux céramiques, utilisez la colle Tilestone Ultra Gris en mélangeant celle-ci avec la quantité d'eau du robinet prescrite. Laissez reposer la colle quelques minutes, puis mélangez une deuxième fois.

Procédez toujours à un double encollage: tant sur la chape qu'au dos des carreaux. Pour étaler la colle sur la chape, utilisez le côté dentelé du peigne à colle, ici un peigne de 12 mm. Faites attention au positionnement du peigne à colle, inclinez-le de préférence à 60°. Pour étaler la colle au dos des carreaux, utilisez le côté plat du peigne.

Ensuite, posez les carreaux dans la colle et compressez-les via un petit mouvement de va-et-vient.

2 POSER LE SYSTÈME DE NIVELLEMENT 00:49

Pour faciliter la pose à plat des carreaux, utilisez le système de nivellement Tilestone. Celui-ci servira également de croisillons, ce qui s'avère pratique.

Retirez une bande de colle à carrelage le long du carreau au moyen de la truelle. Veillez cependant à ne pas retirer trop de colle, max. 1 cm. Cela permettra d'éviter que la colle à carrelage ne remonte via les joints et rende ensuite le système de nivellement plus difficile à retirer.

Glissez les clips sous le carreau via un mouvement pivotant.

Enduisez ensuite une nouvelle bande de chape pour le carreau suivant, placez celui-ci dans la colle et compressez-le avec un léger mouvement de va-et-vient.

Vous pouvez maintenant glisser les cales dans les clips et les serrer avec la pince.

Attendez 24 heures avant de poser les carreaux muraux.

3 COLLER DES CARREAUX MURAUX EN CÉRAMIQUE 01:06

Vous pourrez poser facilement les carreaux muraux au moyen d'un laser.

Appliquez la colle à carrelage sur le mur à l'aide d'une truelle. Étalez-la avec un peigne à colle de 12 mm. Veillez ici à ce que les stries de colles soient verticales et parallèles. Ici aussi, faites attention au positionnement du peigne à colle, inclinez-le de préférence à 60°.

Enduisez également le dos des carreaux muraux avec le côté plat du peigne à colle.

Placez les carreaux dans la colle et compressez-les avec un léger mouvement de va-et-vient.

Soulevez légèrement le carreau posé et placez sous celui-ci des petites cales afin d'éviter tout contact entre le carreau mural et le carreau de sol. Ce joint sera rempli plus tard d'un mastic flexible.

Pour les carreaux muraux, utilisez des croisillons au lieu du système de nivellement de manière à ne surtout pas endommager les carreaux.

4 JOINTOYER 01:26

Dans la douche, utilisez un enduit de jointoiement époxy. Pour sa résistance à l'eau et aux moisissures. Il sera donc facile à entretenir.

La pâte ayant déjà été colorée, nous y ajouterons encore uniquement le durcisseur. Pour mélanger, utilisez une visseuse sans fil réglée sur le régime le plus lent. Après avoir mélangé une première fois, laissez reposer le mélange quelques minutes puis mélangez une seconde fois.

Appliquez l'enduit de jointoiement à l'aide d'une truelle et d'une spatule pour joints dure.

Comprimez l'enduit de jointoiement dans les joints avec le côté étroit et éliminez l'excédent en diagonale avec le côté long.

5**NETTOYER 01:58**

Le nettoyage s'effectuera au moyen d'un nettoyant et d'une éponge pour époxy. Procédez par mouvements rotatifs pour éliminer la majorité des résidus de jointoiment et parachevez le tout en diagonale avec la partie douce. Rincez régulièrement l'éponge à l'eau du robinet claire.

Comment rendre votre douche étanche ?

Regardez ici
notre vidéo
DIY !

