

PLACER LES PLINTHES



Scannez et commencez tout de suite.
C'est parti. Et on y va ensemble.

MATÉRIEL

- ◆ Mastic-colle
- ◆ Pistolet à mastic
- ◆ Ruban adhésif
- ◆ Silicone
- ◆ Spatule à calfeutrer

1 PLACER LES PLINTHES 00:16

Coupez le mousse de chape qui dépasse à l'aide d'un couteau à découper.

Veillez à ce que les plinthes n'atteignent pas le sol. Laissez un espace entre les plinthes et le sol. Nous le collerons plus tard. Vous pouvez utiliser des cales d'assemblage pour cela.

Nous collons les plinthes.

2 SCELLER LES PLINTHES 00:36

Puis nous scellons les plinthes. Les joints doivent toujours être secs, propres et dégraissés.

Le masquage avec du ruban adhésif pour peintres peut vous aider à obtenir un joint étanche.

Il est préférable de couper la pièce supérieure à un angle. Environ 5 mm de large, mais cela dépend en fait de l'espace.

Lissez les joints à l'aide d'une spatule à calfeutrer et d'un produit de lissage. Ne passez pas trop souvent sur les joints.

Après avoir retiré le ruban adhésif, il est préférable de lisser à nouveau.

Maintenant, nous allons laisser le silicone sécher pendant 24 heures.

Poser votre pierre naturelle ?

Regardez ici
notre vidéo
DIY !



Entretenir votre pierre naturelle ?

Regardez ici
notre vidéo
DIY !

