

# POSER DES PLINTHES EN PVC AU SOL DU VINYLE



**IMPERMO**  
ACADEMY



Scannez et commencez tout de suite.  
C'est parti. Et on y va ensemble.

## MATÉRIEL

- ◆ Plinthes
- ◆ Mastic
- ◆ Pistolet à mastic

### **1** POSER LES PLINTHES 00:17

Appliquez le mastic-colle au dos des plinthes en PVC à l'aide du pistolet à colle.

Posez les plinthes contre le mur et sur le stratifié en vinyle.

Les plinthes ne seront pas scellées en partie inférieure par la suite, de telle sorte que le stratifié en vinyle pourra continuer de bouger librement.

## Poser votre sol en vinyle ?

Regardez ici  
notre vidéo  
DIY !

