

POSER ET JOINTOYER LA PIERRE NATURELLE



Scannez et commencez tout de suite.
C'est parti. Et on y va ensemble.

MATÉRIEL

- ◆ Primaire (Tilestone All-In-One)
- ◆ Colle pour carrelage blanche (Tilestone Ecoflex Ultra Blanc)
- ◆ Peigne(s) à colle (12 mm)
- ◆ Enduit de jointoiement
- ◆ Spatule pour joints (Spatule pour joints souple)
- ◆ Combiclean (Tilestone Combiclean)

1 PRÉPARER 00:15

Laissez la chape reposer pendant 28 jours.

Contrôlez le taux d'humidité de la chape. Celui-ci doit être de max. 2%.

Appliquez le primaire avec un rouleau à peinture. Temps de séchage: 1 à 3h.

La pose en opus romain s'accompagne d'un plan de pose.

2 COLLER 00:30

Pour la pierre naturelle, utilisez une colle flex blanche, en la mélangeant avec la quantité d'eau du robinet prescrite. Laissez reposer la colle quelques minutes, puis mélangez une deuxième fois.

Procédez à un double encollage: tant sur la chape qu'au dos des carreaux. Pour étaler la colle sur la chape, utilisez le côté dentelé du peigne à colle, ici un peigne de 12 mm. Pour le dos des carreaux, utilisez le côté plat du peigne.

Posez les carreaux dans la colle et compressez-les via un léger mouvement de va-et-vient.

3 JOINTOYER 01:22

Après une semaine de séchage, vous pourrez procéder au jointoiment. Commencez par humidifier légèrement les carreaux pour les rendre moins poreux.

Mélangez ensuite l'enduit de jointoiment déjà coloré avec la quantité d'eau adéquate. Pour ce faire, utilisez un malaxeur à rotation lente. Laissez reposer le mélange quelques minutes, puis mélangez une deuxième fois.

Appliquez l'enduit de jointoiment en diagonale avec une spatule pour joints souple, avec laquelle vous éliminerez également les résidus de joints.

4 NETTOYER 02:02

Surveillez le temps de séchage. Dès que le produit ne colle plus à vos doigts, vous pourrez commencer à nettoyer.

Utilisez à cet effet notre produit Combiclean afin de tordre facilement l'éponge.

Pour détacher l'enduit de jointoiment, procédez par mouvements circulaires mais terminez toujours en diagonale.

Installer vos plinthes ?

Regardez ici
notre vidéo
DIY !



Entretenir votre pierre naturelle ?

Regardez ici
notre vidéo
DIY !

