

POSER LE PARQUET



IMPERMO
ACADEMY



Scannez et commencez tout de suite.
C'est parti. Et on y va ensemble.

MATÉRIEL

- ◆ Hygromètre
- ◆ La Maison Du Bois Superglue 1000
- ◆ Peigne à colle pour parquet
- ◆ Kit de pose
- ◆ Mastic
- ◆ Pistolet à mastic

1 PRÉPARER 00:14

Laissez le parquet s'acclimater pendant 48 à 72h dans son emballage fermé dans la pièce où vous comptez le poser ultérieurement.

Contrôlez le taux d'humidité de la chape. Celui-ci doit être de max. 2%.

Avec notre superglue La Maison du Bois, pas besoin de primaire.

2 POSER 00:34

Pour conserver l'écart entre le mur et la planche, utilisez les cales de séparation issues de notre kit de pose.

Pour la première rangée, il sera préférable de scier la languette des planches.

Appliquez la colle sur la chape à l'aide du peigne à colle pour parquet, perpendiculairement au long côté des planches. Pour ce faire, tenez le peigne à colle le plus droit possible. Peignez rangée par rangée. Posez la planche suivante dans la colle, puis faites-la glisser dans la rainure. Commencez la seconde rangée avec le morceau restant de la première. Assurez-vous que la planche présente une longueur d'au moins 30 cm. Posez la planche dans la colle et faites-la glisser dans la rainure. Si nécessaire, tapotez encore un peu avec la cale de frappe et le marteau.

Éliminez les éventuelles taches de colle rapidement et facilement avec un chiffon en coton.

Entretienir votre parquet ?

Regardez ici
notre vidéo
DIY !

