

POSER LE SOL EN VINYLE



IMPERMO
ACADEMY



Scannez et commencez tout de suite.
C'est parti. Et on y va ensemble.

MATÉRIEL

- ◆ Kit de pose
- ◆ Marteau
- ◆ Cutter
- ◆ Scie sauteuse

1 PRÉPARER 00:10

Laissez le vinyle s'acclimater pendant 48 à 72 heures dans son emballage fermé dans la pièce où vous comptez le poser ultérieurement. Idéalement, la pièce devra être chauffée à une température entre 18 et 22°C.

Notre vinyle étant déjà doté d'une sous-couche intégrée, il ne sera donc plus nécessaire d'installer une sous-couche supplémentaire.

Vérifiez si la chape est suffisamment plane pour permettre la pose de stratifié en vinyle. Sous une latte en aluminium de 2 mètres, l'écart ne devra pas dépasser 2 à 3 mm.

2 POSER LA PREMIÈRE RANGÉE 00:30

Coupez maintenant la bande de chape qui dépasse à l'aide d'un cutter.

Lors de la pose de stratifié en vinyle, veillez à prévoir un écart suffisant (10 mm) par rapport au mur afin que le revêtement de sol se dilater. Pour ce faire, utilisez les cales de séparation issues de kit de pose.

Posez la première lame contre les cales de séparation.

Laissez doucement descendre la deuxième lame avec le côté étroit dans la première.

Positionnez la cale de frappe sur le raccord et tapotez celle-ci avec un marteau.

Vérifiez que la seconde lame s'emboîte correctement dans la précédente sans créer une différence de hauteur entre elles. Veillez à ce que l'alignement soit parfait.

IMPORTANT: si vous remarquez que les deux lames ne sont pas à la même hauteur ou ne s'emboîtent pas correctement, démontez-les et contrôlez si rien n'empêche l'emboîtement.

Laissez un joint de dilatation de 10 mm à la fin de la première rangée jusqu'au mur et mesurez la longueur de la dernière lame pour l'adapter. Pour découper cette lame, vous pourrez utiliser un cutter et une latte ou bien une scie radiale.

3 POSER LES RANGÉES SUIVANTES 00:54

Pour les rangées suivantes, commencez toujours par la partie restante de la dernière lame de la rangée précédente. Cet élément devra mesurer au moins 30 cm de long. S'il est trop court, recommencez avec une partie d'une nouvelle lame, coupée en deux. Emboîtez le long côté de la lame dans la rangée précédente et alignez-la contre le côté court de la lame précédente sous un angle de 30 degrés.

Pose de la dernière rangée: placez une lame libre exactement sur la dernière rangée posée. Placez une autre lame dessus, avec le côté languette contre le mur. Tracez un trait le long du bord de cette lame. Découpez le long du bord de cette lame pour mesurer la première lame. Découpez le long de ce trait pour obtenir la largeur souhaitée. Posez cette lame découpée contre le mur. La dernière rangée devra présenter une largeur d'au moins 50 mm.

Les cales de séparation devront être retirées par la suite.

4 L'ENTRETIEN

Pour les rangées suivantes, commencez toujours par la partie restante de la dernière lame de la rangée précédente. Cet élément devra mesurer au moins 30 cm de long. S'il est trop court, recommencez avec une partie d'une nouvelle lame, coupée en deux. Emboîtez le long côté de la lame dans la rangée précédente et alignez-la contre le côté court de la lame précédente sous un angle de 30 degrés.

Pose de la dernière rangée: placez une lame libre exactement sur la dernière rangée posée. Placez une autre lame dessus, avec le côté languette contre le mur. Tracez un trait le long du bord de cette lame. Découpez le long du bord de cette lame pour mesurer la première lame. Découpez le long de ce trait pour obtenir la largeur souhaitée. Posez cette lame découpée contre le mur. La dernière rangée devra présenter une largeur d'au moins 50 mm.

Les cales de séparation devront être retirées par la suite.

Poser des plinthes en PVC ?

Regardez ici
notre vidéo
DIY !

