

BADKAMERTEGELS PLAATSEN EN VOEGEN



Scan en ga meteen aan de slag.
Hier gaan we. Samen.

WAT HEB JE NODIG?

- ◆ Tegellijm Tilestone Ultra Grijs
- ◆ Lijmkam(men) (lijmkam 12mm)
- ◆ Levelsysteem (Tilestone Level System)
- ◆ Spieën (Tilestone Level System Spieën)
- ◆ Clips (Tilestone Level System Clips)
- ◆ Voegkruisjes
- ◆ Voegspieën
- ◆ Voegsel
- ◆ Voegspaan (harde voegspaan)
- ◆ Combiclean (Tilestone Combi Clean Voegkit Epoxy)
- ◆ Silicone
- ◆ Siliconepistool
- ◆ Plinten
- ◆ Epoxy Cleaner
- ◆ Tilestone Onderhoudsreiniger voor keramische tegels
- ◆ Tilestone Krachtige Reiniger

1

LIJMEN VAN VLOERTEGELS 00:16

Voor keramische tegels gebruiken we de tegellijm Tilestone Ultra Grijs en mengen we deze met de voorgeschreven hoeveelheid leidingwater. Laat de lijm een paar minuten rusten en meng een tweede keer.

We verlijmen altijd dubbel: dit wil zeggen zowel de chape en de achterkant van de tegels. De chape strijken we in met de getande zijde van de lijmkam, hier 12mm. Let op de stand van de lijmkam, best in een hoek van 60°. De achterkant van de tegels strijken we in met de vlakke zijde van de kam.

De tegels leggen we in de lijm en maken een drukkende heen- en weer schuifbeweging.

2 HET LEVELSYSTEEM PLAATSSEN 00:44

Om de tegels makkelijker vlak te plaatsen, maken we gebruik van het Tilestone Level System. Deze dienen tevens als voegkruisjes, handig.

Verwijder langsheen de tegel een strookje tegellijm met het truweel. Let hierbij op dat je niet teveel verwijdert, max. 1 cm. Zo voorkom je dat de tegellijm tussen de tegels via de voegen omhoog komt en het levelsysteem nadien moeilijker te verwijderen is.

Plaats de clips met een kantelbeweging onder de tegel.

We lijmen opnieuw een strook chape in voor de volgende tegel, leggen hem in de lijm en maken een drukkende heen- en weer schuifbeweging.

Nu kan je de spieën in de clips schuiven en aantrekken met de tang.

Wacht 24 u voordat je de wandtegels plaatst.

3 LIJMEN VAN WANDTEGELS 01:01

Wandtegels plaats je makkelijk met behulp van een laser.

Breng de tegellijm aan op de wand met behulp van een truweel. Verdeel de lijm met de lijmkam van 12mm. Zorg hierbij dat de lijmrillen verticaal en evenwijdig lopen. Let ook hier op de stand van de lijmkam, best in een hoek van 60°.

De achterkant van de wandtegels strijken we ook in met de vlakke zijde van de kam.

De tegels plaatsen we in de lijm en duwen we aan met een drukkende heen- en weer schuifbeweging.

We tillen de geplaatste tegel lichtjes op en plaatsen hieronder kleine voegspieën zodat de wandtegels en vloertegels elkaar niet raken. Deze voeg voorzien we later van een soepele kit.

Bij wandtegels gebruiken we voegkruisjes in plaats van het levelsysteem zodat we de tegels zeker niet kunnen beschadigen.

4 VOEGEN 01:24

In de douche gebruiken we epoxy voegsel. Dit is waterafstotend en schimmelvrij. Makkelijk in onderhoud dus.

De pasta is reeds gekleurd en hierbij mengen we de verharder. Gebruik een accu schroefmachine op de traagste stand. Laat na de eerste menging het mengsel een paar minuten rusten en meng een tweede maal.

Breng het voegsel aan met een truweel en een harde voegspaan.

Duw het voegsel in de voegen met de smalle zijde en verwijder het overtollige voegsel diagonaal met de lange zijde.

5**REINIGEN 01:55**

Het reinigen doen we met een epoxy cleaner en een epoxy spons. Met de draaibewegingen verwijderen we hiermee het merendeel van de voegresten en met het zachte gedeelte werken we diagonaal af. Spoel regelmatig de spons uit met zuiver leidingwater.

Hoe je douche waterdicht maken?

Bekijk hier
onze DIY-
video!

