

DOUCHE WATERDICHT MAKEN



IMPERMO
ACADEMY



Scan en ga meteen aan de slag.
Hier gaan we. Samen.

WAT HEB JE NODIG?

- ◆ Primer (Tilestone Primer All-In-One)
- ◆ Tegellijm (Tilestone Ultra Grijs)
- ◆ Lijmkam(men) (lijmkam 3 mm)
- ◆ Douchegoot (Tilestone Smart Drain)
- ◆ Waterdichtingsdoek (Tilestone System Dry)
- ◆ Voorgevormde binnenhoek (Tilestone System Dry Corner)
- ◆ Voegspaan (harde voegspaan)

1 VOORBEREIDING 00:13

Breng de primer Tilestone All-In-One aan met een verfrol. Droogtijd tussen 1 en 3u.

2 WATERDICHTMEMBRAAN VERLIJMEN 00:23

Voor de verlijming van het waterdichtmembraan van Tilestone gebruiken we de Tilestone Ultra Grijs. We mengen deze met de voorgeschreven hoeveelheid leidingwater.

Eerst snijden we de hoeken uit om nadien de voorgevormde hoeken te plaatsen.

De waterdichtingsdoek verlijmen we met een lijmkam van 3mm. Breng de tegellijm aan met een truweel op de muur en verdeel de lijm met de lijmkam. Plaats de doek in de lijm en druk deze aan met de handen. Nadien neem je een vlakspaan of truweel om de plooien glad te strijken en de lucht onder de doek te verwijderen. De voorgevormde hoek kunnen we nu hierop verlijmen.

Meet de benodigde lengte op voor de plaatsing van de doek op de vloer. Denk hierbij aan de noodzakelijke overlap van ten minste 5 cm tussen de banen. Breng de tegellijm aan op de chape en een strook onderaan de muur met de lijmkam. Duw nu de doek in de lijm en druk deze aan met de handen. Nadien neem je een vlakspaan of truweel om de plooien glad te strijken en de lucht onder de doek te verwijderen.

Breng de tegellijm aan op de muur met het truweel en verdeel met de lijmkam.
Duw nu de doek in de lijm en druk deze aan met de handen. Je kan ook een harde voegspaan gebruiken om de plooien glad te strijken en de lucht onder de doek te verwijderen.

Laat het geheel nu zo'n 48u drogen alvorens te betegelen.

Badkamertegels plaatsen en voegen?

Bekijk hier
onze DIY-
video!

