

KERAMISCHE PLINTEN PLAATSSEN



IMPERMO
ACADEMY



Scan en ga meteen aan de slag.
Hier gaan we. Samen.

WAT HEB JE NODIG?

- ◆ Tegellijm (Tilestone Ultra Grijs)
- ◆ Lijmkam(men) (lijmkam 10 mm)
- ◆ Keramische plinten
- ◆ Voegsel
- ◆ Voegspaan (harde of harde voegspaan)
- ◆ Spons
- ◆ Lijmpistool
- ◆ Tape
- ◆ Silicone
- ◆ Afkitspatel

1 KERAMISCHE PLINTEN PLAATSSEN **00:14**

Nu kunnen we de keramische plinten plaatsen. We snijden eerst de uitstekende chapeband af met een breekmes. Om te vermijden dat de plinten tegen de tegels komen gebruiken we kleine voegspieën om eronder te schuiven. Later kitten we deze opening op met silicone. Op de achterkant van de plinten brengen we dezelfde tegellijm aan, met de getande zijde van de lijmkam.

