

KERAMISCH PARKET: PLAATSEN EN VOEGEN



Scan en ga meteen aan de slag.
Hier gaan we. Samen.

WAT HEB JE NODIG?

- ◆ Primer (Tilestone Primer All-In-One)
- ◆ Tegellijm (Tilestone Ultra Grijs)
- ◆ Lijmkam(men) (lijmkam 12mm)
- ◆ Twister Screws levelsysteem
- ◆ Twister Nut levelsysteem
- ◆ Keramische plinten
- ◆ Voegsel
- ◆ Voegspaan (harde voegspaan)
- ◆ Combiclean (Tilestone Combiclean)
- ◆ Lijmkit
- ◆ Kitpistool
- ◆ Tape
- ◆ Silicone
- ◆ Afkitspatel

1 VOORBEREIDEN 00:19

We hebben hier gekozen voor geresectificeerde tegels. Dat wil zeggen dat de tegels recht werden verzaagd waardoor je met een smalle voeg kan werken.

Laat de chape 28 dagen rusten.

Breng de primer aan met een verfrol. Droogtijd tussen 1 en 3 u.

2 LIJMEN 00:26

Voor keramisch parket gebruiken we de tegellijm Tilestone Ultra Grijs en mengen we deze met de voorgeschreven hoeveelheid leidingwater. Laat de lijm een paar minuten rusten en meng een tweede keer.

We verlijmen altijd dubbel: dit wil zeggen zowel de chape en de achterkant van de tegels. De chape strijken we in met de getande zijde van de lijmkam, hier 12mm. Let op de stand van de lijmkam, best in een hoek van 60°. De achterkant van de tegels strijken we in met de vlakke zijde van de kam.

De tegels leggen we in de lijm en maken een drukkende heen- en weer schuifbeweging. Het mooiste resultaat krijgen we wanneer we de planken leggen zoals op de verpakking.

3 HET LEVELSYSTEEM PLAATSEN 00:52

Om de tegels makkelijker vlak te plaatsen, maken we gebruik van het levelsysteem Twister. Deze dienen tevens als voegkruisjes, handig.

Verwijder langsheen de tegel een strookje tegellijm met het truweel. Let hierbij op dat je niet teveel verwijdert, max. 1 cm. Zo voorkom je dat de tegellijm tussen de tegels via de voegen omhoog komt en het levelsysteem nadien moeilijker te verwijderen is.

Plaats de screws met een kantelbeweging onder de tegel.

We lijmen opnieuw een strook chape in voor de volgende tegel, leggen hem in de lijm en maken een drukkende heen- en weer schuifbeweging.

Nu kan je de nuts op de screws aandraaien en onder spanning brengen.

4 HET LEVELSYSTEEM VERWIJDEREN 01:21

Nadat alles 24u heeft kunnen uitharden kunnen we het levelsysteem al verwijderen. De lijm is nog niet volledig uitgehard. Dat gebeurt pas na ongeveer 7 dagen, afhankelijk van de omstandigheden.

Om het levelsysteem te verwijderen maak je best gebruik van een witte rubberen hamer. Deze laat minder strepen achter. Klop steeds in het verlengde van de voeg zodat ze goed afbreken.

De spieën kan je eventueel hergebruiken.

5 KERAMISCHE PLINTEN PLAATSEN XX:XX

Nu kunnen we de keramische plinten plaatsen. We snijden eerst de uitstekende chapeband af met een breekmes. Om te vermijden dat de plinten tegen de tegels komen gebruiken we kleine voegspieën om eronder te schuiven. Later kitten we deze opening op met silicone. Op de achterkant van de plinten brengen we dezelfde tegellijm aan, met de getande zijde van de lijmkam.

6 **VOEGEN 01:57**

Nu kunnen we voegen. We maken gebruik van een verbeterd, cementgebonden en voorgekleurd flexibel voegsel. Hier hoeven we enkel de juiste, voorgeschreven hoeveelheid water bij te mengen.

Gebruik een zuivere emmer. Breng de helft van het aanmaakwater aan in de emmer en daarna het poeder. Meng met een accu – schroefmachine op de traagste stand en giet geleidelijk het resterende aanmaakwater bij. Laat het voegsel een paar minuten rusten en meng een tweede keer.

Breng het voegsel aan met een truweel en een harde voegspaan. Gerectificeerde tegels met verouderde kanten laten zich het makkelijkst opvullen met een harde voegspaan.

We voegen de tegels volledig tot boven op zodat de veroudering zichtbaar wordt.

7 **REINIGEN 02:24**

Hou de droogtijd in de gaten. Zodra het niet meer kleeft aan je vingers mag je voorzichtig beginnen met reinigen.

Gebruik hiervoor onze Tilestone Combiclean om de spons makkelijk uit te wringen.

Om het voegsel los te maken mag je draaiende bewegingen gebruiken, maar eindigen doe je steeds diagonaal een zuivere, uitgewrongen spons. Druk nooit te hard op de spons, ander wrijf je de voegen uit.

Hoe je keramisch parket onderhouden?

Bekijk hier
onze DIY-
video!

