

PARKET PLAATSEN



IMPERMO
ACADEMY



Scan en ga meteen aan de slag.
Hier gaan we. Samen.

WAT HEB JE NODIG?

- ◆ Vochtmetr
- ◆ La Maison Du Bois Superglue 1000
- ◆ Kam parketlijm
- ◆ Installatiekit
- ◆ Kit
- ◆ Siliconepistool

1 VOORBEREIDEN 00:14

Laat de parket gedurende 48 – 72u acclimatiseren in gesloten verpakking in de ruimte waar je hem later gaat plaatsen.

Controleer het vochtgehalte van de chape. Dit mag max. 2% zijn.

Met onze La Maison du Bois superlijm heb je geen primer nodig.

2 PLAATSEN 00:36

Om de afstand tussen de muur en de plank te bewaren gebruiken we de afstandshouders uit onze installatiekit.

Voor de eerste rij zaag je best de tand van de planken af. We brengen de lijm aan op de chape met de lijmkam voor parket, haaks op de lange zijde van de planken. Hou hierbij de lijmkam zo recht mogelijk. Kam rij per rij. Plaats de volgende plank in de lijm en schuif hem in de groef. De tweede rij begin je met het einde van de eerste rij. Zorg hierbij voor een lengte van de plank van ten minste 30cm. Plaats de plank in de lijm en schuif hem in de groef. Je kan hem eventueel nog wat aantikken met de klopblok en hamer.

Eventuele lijmvlakken verwijder je snel en makkelijk met een katoenen doek.

Hoe je parket onderhouden?

Bekijk hier
onze DIY-
video!

