

POSE DE PLOTS DE TERRASSE



IMPERMO
ACADEMY



Scannez et commencez tout de suite.
C'est parti. Et on y va ensemble.

MATÉRIEL

- ◆ Carrelages céramiques min. 2 cm d'épaisseur
- ◆ Plots
- ◆ Croisillons
- ◆ Écarteurs mur
- ◆ Caoutchoucs

1 PRÉPARER 00:04

Nous utilisons ici des carrelages céramiques de minimum 2 cm d'épaisseur.

La pierre naturelle est déconseillée en raison du risque de bris.

Les carrelages avec des côtés de plus de 60 cm nécessitent de plots de soutien en plus.

2 POSER LE PREMIER CARREAU 00:21

Commencez dans le coin gauche en disposant 3 plots que vous tournez jusqu'à la hauteur appropriée.

Emboîtez les croisillons dans les plots.

Placez l'écarteur entre les carreaux et le mur. Cela empêchera les carreaux de glisser contre le mur et de s'abîmer.

Le caoutchouc est une pièce en forme de trèfle de 1 ou 2 mm. Il est là pour le confort acoustique et réduire le déplacement des carreaux.

Posez le premier carreau sur les 3 plots.

Prenez le 4ème plot et placez-le sous le carreau. Faites-le tourner jusqu'à ce qu'il touche le carreau et vérifiez que celui-ci est de niveau.

3 RÉPÉTER LA PROCÉDURE PRÉCÉDENTE **01:35**

Posez ensuite 1 plot, à nouveau réglé à la bonne hauteur, avec l'écarteur et le caoutchouc. Vous pouvez maintenant poser le deuxième carreau.

Prenez un plot et placez-le sous le carreau. Faites-le tourner jusqu'à ce qu'il touche le carreau et vérifiez que celui-ci est de niveau.

Répétez la procédure jusqu'au dernier carreau de la rangée. Découpez-le sur mesure avec un disque diamant, de préférence pas moins de 20 cm pour assurer une stabilité correcte.

Le dernier plot doit être complètement glissé sous le carreau. Vous pouvez facilement casser les croisillons si nécessaire.

Ensuite, réalisez toutes les rangées comme la première.

